GETTING STARTED EMPEZANDO COMMENCER Prolean



This quick start guide has basic information for the use and safe operation of this machine. However, the owner's manual has important, detailed information. Carefully read both before starting your new ProTeam vacuum.


Esta guía de inicio rápido contiene información básica sobre el uso y funcionamiento seguro de esta máquina. Sin embargo, el manual del propietario tiene información importante y detallada. Léalos cuidadosamente antes de comenzar a usar la aspiradora ProTeam.

Ce guide de démarrage rapide contient tous les renseignements de base sur l'utilisation et le fonctionnement de cet appareil en toute sécurité. Toutefois, tous ces renseignements se retrouvent plus en détail dans manuel d'instructions. Lire attentivement les deux documents avant d'utiliser un aspirateur ProTeam neuf.

CARTON CONTENTS:

CONTENIDO de CARTON:

CONTENU DE L'EMBALLAGE:



Vacuum Unit Aspiradora

Aspirateur



Vacuum Hose Manguera de la aspiradora Tuyau souple

d'aspiration



Power Cord Cable de alimentación

Cordon d'alimentation électrique



Literature Kit Folletos

Documentation





Caja con juego de accesorios



Trousse d'accessoires



Accesorios

Accessoires



INSTRUCCIONES DE INICIO RÁPIDO: **QUICK START INSTRUCTIONS:** DÉMARRAGE RAPIDE :



Unscrew the cap on the top of the vacuum unit.

Desatornille la tapa en la parte superior de la aspiradora.

Dévisser le couvercle supérieur de l'aspirateur.



Check to make sure the filters are in place and have not shifted during shipping.

Asegúrese de que los filtros estén en su lugar y no se hayan movido durante el envío.

S'assurer que les filtres sont bien en place et qu'ils n'ont pas été déplacés lors du transport.



Dome Filter

Filtro de domo

Dôme filtrant

Filtro de tela

Filtre à tissus

Cloth Filter

Intercept Micro™ Filter

Micro filtre Interceptmc

Intercept Micro™ Filter



Replace filters and cap.

Cambie los filtros y la tapa.

Remettre les filtres et le couvercle en place.




Push the hose into the cap opening.

Presione la manguera en el orificio de la tapa.

Insérer le tuyau souple dans l'ouverture sur le couvercle.

ATTACHING WAND AND TOOLS: CONEXIÓN DE LOS TUBOS Y LAS HERRAMIENTAS: INSTALLATION DE LA RALLONGE DE TUYAU ET DES OUTILS:



Fasten the ends of the wands together, snapping them into place.

Raccorder les extrémités des tubes en les

Apriete los extremos de los tubos,

enclenchant l'un dans l'autre.

ajustándolos en su lugar



Twist the wand onto the end of the hose.

Gire el tubo en el extremo de la manguera.

Faire pivoter la rallonge autour du tuyau souple pour l'y insérer.



Attach the floor tool to end of wand. Align the brass ring with the indentation on the floor tool to ensure a secure fit.

Conecte la herramienta de piso al extremo del tubo. Alinee el aro de bronce con la muesca en la herramienta de piso para garantizar un

Insérer l'embout à plancher dans l'extrémité de la rallonge. Aligner la bague en laiton avec la démarcation sur l'embout à plancher pour s'assurer que l'ensemble soit solidement fixé.

SAFETY INSTRUCTIONS:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

MESURES DE SÉCURITÉ:



REVIEW the SAFETY LABEL on the vacuum. For additional safety information, read the vacuum owner's manual

REVISE la ETIQUETA DE SEGURIDAD de la aspiradora. Para obtener información de seguridad adicional, lea el manual del propietario de la aspiradora.

LIRE L'ÉTIQUETTE DE SÉCURITÉ de l'aspirateur. Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter le manuel d'instruction de l'appareil.





DO NOT vacuum liquids or expose the vacuum to rain or water. DO NOT use the vacuum outdoors or on wet surfaces. DO NOT handle the vacuum or plug with wet hands.

NO aspire líquidos ni exponga la aspiradora a la lluvia o al agua. NO use la aspiradora en exteriores ni en superficies húmedas. NO manipule la aspiradora ni la enchufe con las manos húmedas.

NE PAS aspirer de débris liquides ni exposer l'aspirateur à la pluie ou aux projections d'eau.

NE PAS utiliser l'aspirateur à l'extérieur ou sur une surface trempée. NE PAS manier l'aspirateur ou la fiche lorsqu'on a les mains mouillées.





DO NOT vacuum flammable or combustible materials or anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.

NO aspire materiales inflamables o combustibles ni ningún tipo de material ardiente o humeante, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.


NE PAS aspirer des matières inflammables ou combustibles ou tout autre débris enflammé ou fumant comme des cigarettes, des allumettes ou de



DO NOT vacuum with a frayed, worn or damaged cord. Do not modify the vacuum plug. Use the extension cord provided.

NO aspire si el cable está pelado, desgastado o dañado. No modifique el enchufe de la aspiradora. Use el cable de extensión que se proporciona.

NE PAS utiliser l'aspirateur si le cordon d'alimentation électrique est effiloché, usé ou endommagé.



ALWAYS hold the plug when plugging in or unplugging the vacuum.

SIEMPRE sostenga el enchufe cuando conecte o desconecte la aspiradora.


TOUJOURS brancher ou débrancher l'aspirateur en tenant le cordon par la fiche.



DO NOT tie short powercord and extension cord in a knot.

NO haga un nudo con el cable de alimentación corto y el de extensión.

NE PAS attacher le cordon d'alimentation électrique pour le raccourcir et ne pas permettre la formation de nœuds dans une rallonge électrique.



Turn off the unit before unplugging. Unplug the unit from the outlet before servicing.

Apaque la unidad antes de desenchufarla. Desenchufe la unidad del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento.

Éteindre l'aspirateur avant de le débrancher. L'appareil doit être débranché avant de procéder à son entretien.

MAINTAINING YOUR VACUUM MANTENER LA ASPIRADORA ProTeam The Vacuum Company ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR



POST THIS INFORMATION FOR REFERENCE NEAR THE LOCATION YOU STORE THE VACUUM.

COLOQUE ESTA INFORMACIÓN DE REFERENCIA CERCA DE LA UBICACIÓN DONDE GUARDA LA ASPIRADORA.

AFFICHER CES INDICATIONS BIEN EN VUE À PROXIMITÉ DE L'ESPACE DE RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR.

FILTER MAINTENANCE:

MANTENIMIENTO DEL FILTRO:

ENTRETIEN DES FILTRES:



USE ONLY GENUINE PROTEAM REPLACEMENT FILTERS TO ENSURE OPTIMAL PERFORMANCE, IMPROVED INDOOR AIR QUALITY AND MAINTAIN A VALID VACUUM WARRANTY.



USE SÓLO FILTROS DE REPUESTO PROTEAM GENUINOS PARA GARANTIZAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, OBTENER UNA MEJOR CALIDAD DE AIRE EN EL INTERIOR Y MANTENER VÁLIDA LA GARANTÍA DE LA ASPIRADORA.



N'UTILISER QUE LES FILTRES PROTEAM AUTHENTIQUES AFIN D'ASSURER LE RENDEMENT APPROPRIÉ DE L'ASPIRATEUR, D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEURE ET DE MAINTENIR LA GARANTIE DE L'ASPIRATEUR EN VIGUEUR.




INTERCEPT MICRO FILTER INTERCEPT MICRO FILTER MICROFILTRE INTERCEPT



CLOTH FILTER FILTRO DE TELA FILTRE À TISSUS



EMPTY and INSPECT the Intercept Micro Filter every time you start and finish vacuuming, replace the filter if necessary. A clogged and dirty filter restricts airflow and results in overheating and reduced suction.



VIDER et INSPECTER le microfiltre Intercept chaque fois avant de commencer à passer l'aspirateur et après l'avoir passé. Remplacer le filtre si nécessaire. Un filtre obstrué ou souillé restreint le débit d'air et provoque la surchauffe de l'appareil et diminue la qualité d'aspiration.



To replace the Intercept Micro Filter, slide filter into Cloth Filter and secure into vacuum body.

Para cambiar el filtro Intercept Micro Filter, colóquelo en el filtro de tela y fíjelo al cuerpo de la aspiradora.

Pour remettre le microfiltre Intercept en place, glisser ce dernier dans le filtre à tissus et le fixer solidement dans le corps de l'aspirateur.



Once a month, or as necessary, hand or machine wash the cloth filter and let it dry. DO NOT PUT IT IN THE DRYER.

Una vez al mes, o según sea necesario,

lave a mano o a máquina el filtro de tela y déjelo secar al aire. NO LO COLOQUE EN LA SECADORA.

Une fois par mois, ou lorsque c'est nécessaire, laver à la main ou à la machine le filtre à tissus et le laisser sécher à l'air libre. NE PAS LE METTRE À LA SÉCHEUSE.



DOME FILTER FILTRO DE DOMO DÔME FILTRANT





Once a week, or as necessary, clean or replace the Dome Filter. First, remove the Intercept Micro Filter and Cloth Filter. Reach into the vacuum body and twist dome filter from motor.

Una vez a la semana, o según sea necesario, limpie o cambie el filtro de domo. Primero, retire el filtro Intercept Micro Filter y el filtro de tela. Meta la mano en el cuerpo de la aspiradora y gire el filtro de domo para sacarlo del motor.

Une fois par semaine, ou lorsque c'est nécessaire, nettoyer ou remplacer le dôme filtrant. Retirer d'abord le microfiltre Intercept et le filtre à tissus. Insérer ensuite la main à l'intérieur du corps de l'aspirateur, saisir le filtre et le tourner pour le séparer du moteur et l'extraire.



Pull the top piece of the Dome Filter off and remove the foam media. Shake it out, rinse it, and let it air dry throughly.

Saque la pieza superior del filtro de domo y saque el medio de espuma. Sacúdalo, enjuáguelo y déjelo secar al aire por completo.

Séparer la partie supérieure du dôme filtrant et retirer le filtre en mousse. Secouer et rincer ce dernier, puis le laisser sécher entièrement.



EXHAUST FILTER FILTRO DE ESCAPE FILTRE D'ÉCHAPPEMENT







Once a month (or more often if necessary) clean the exhaust diffuser. With a Phillips screwdriver, remove the four screws from the vented exhaust cover. Pull back the cover and remove the foam diffuser. Rinse the diffuser, and let it air dry thoroughly. Before the next use, return the diffuser to its place.

Una vez al mes, (con un filtro de escape expuesto) limpie el difusor de escape. Con un destomillador Phillips, retire los cuatro tornillos de la cubierta de escape de ventilación. Tire de la cubierta hacia atrás y saque el difusor de espuma. Enjuáguelo y déjelo secar al aire por completo. Antes del siguiente uso, coloque el difusor en su lugar.

Une fois par moi (ou plus souvent si nécessaire), nettoyer le diffuseur d'échappement. À l'aide d'un tournevis Phillips, retirer les quatre vis du couvercle d'échappement à évent. Enlever le couvercle et sortir le diffuseur de mousse. Rincer ce dernier et le laisser sécher complètement à l'air libre. Avant le prochain usage, remettre le diffuseur en place.

ERGONOMICS:

ERGONOMIA:

ERGONOMIE:



The vacuum is lightweight and rolls smoothly.

La aspiradora es liviana y rueda sin problemas.

L'aspirateur est léger et se déplace en douceur sur ses roulettes.



The weight of the vacuum is very well-balanced and easy to carry by the handle.

El peso de la aspiradora esta bien equilibrado y es facil de transportar utilizando la manilla.

Le poids de l'aspirateur est très bien équilibré, ce qui le rend facile à transporter par la poignée.



Use the proper attachments for the job. ProTeam has attachments to perform most jobs without requiring you to bend over or get into difficult positions.

Use los accesorios adecuados para el trabajo. ProTeam tiene accesorios para realizar la mayoria de los trabajos sin que deba doblarse o adoptar posiciones dificiles.

Utiliser les bons accessoires selon la tâche de nettoyage. ProTeam a conçu des accessoires pour tous les types de tâches qui évitent d'avoir à se pencher ou à se placer dans une position difficile.



ProTeam, Inc. Post Office Box 7385 Boise, Idaho 83707







